

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL MANUBRIO HSA / HRB / HRN

- Il manubrio ha un diametro al centro Ø28.5 mm e pertanto, se il veicolo non ne prevede l'utilizzo, necessita di un Kit di morsetti dedicato per poterlo adattare al Vs. veicolo. **ATTENZIONE:** Non cercate di modificare i morsetti originali del Vs. veicolo per adattarli al manubrio, è estremamente pericoloso per la Vs. sicurezza. Utilizzate solamente il Kit di montaggio messo a Vs. disposizione da Domino.
- Per poter garantire il buon funzionamento del prodotto è assolutamente necessario che l'attività di assemblaggio sul veicolo, venga svolta da un operatore specializzato che possa garantire la corretta applicazione del prodotto.
- DOMINO e TOMMASELLI non rispondono di eventuali conseguenze derivanti da un non corretto assemblaggio del prodotto, in modo particolare laddove detta attività non sia certificata da un operatore specializzato.
- Il prodotto viene fornito in osservanza delle condizioni generali di fornitura disponibili sui siti www.domino-group.com e www.tommaselli.com, che il cliente dichiara di aver attentamente letto prima dell'acquisto e di accettare senza riserva alcuna con la ricezione della merce.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia molto aggressivi o corrosivi che possano intaccare la finitura del manubrio, nonché pregiudicare la struttura stessa del materiale.
- Il controllo del manubrio e dei morsetti deve essere parte della manutenzione ordinaria del Vs. veicolo.
- Assicuratevi che le viti siano sempre correttamente serrate.
- Non si risponde di cause derivanti da utilizzi impropri del prodotto.
- In seguito a deformazione permanente dovuta a urto sostituite il manubrio.
- Questo prodotto è destinato all'uso in pista o strade chiuse al traffico.
- Seguire scrupolosamente le indicazioni riportate.
- Non incidere in superficie il manubrio, il traversino ed i morsetti.
- Non allentare le viti dei morsetti; per eventuali sistemazioni serrare le viti con coppia $9 \div 11$ Nm. (Solo per manubrio HRB)
- Assemblaggio del manubrio:
 - Smontate tutti i comandi del Vs. veicolo.
 - Togliere eventuali angoli affilati sui morsetti superiore ed inferiore della piastra forcella.
 - Per mantenere la massima resistenza, è importante che il manubrio venga montato correttamente sui morsetti manubrio puliti.
 - Smontate il morsetto superiore ed il manubrio originali dal veicolo.
 - Se il veicolo non è predisposto per l'utilizzo di manubri a diametro 28.5 mm, smontare anche il morsetto inferiore originale.
 - Per il montaggio dei morsetti Domino sul veicolo è assolutamente necessario che l'attività venga svolta da un operatore specializzato che possa garantire la corretta applicazione del prodotto.
 - Assicuratevi sempre che i morsetti sulla piastra forcella siano posizionati nel modo corretto e che le relative viti siano serrate correttamente come da istruzioni del costruttore del motociclo.
 - Posizionate il manubrio e il morsetto superiore.
 - Regolate la posizione del manubrio con il sistema Axis Centralize di cui è dotato il manubrio.
 - Serrate le viti del morsetto superiore.
 - Assicuratevi, prima del montaggio del comando gas, che il tratto interessato sia pulito e l'estremità sia esente da bava.
 - Rimontate i comandi del Vs. veicolo seguendo la procedura riportata sul manuale fornitovi con il veicolo.
 - Incollare la manopola Sx assicurandosi che sia saldamente fissata.
 - Verificare inoltre il libero movimento del tubo gas prima della guida.
- Il presente manubrio deve essere utilizzato solo ad uso motociclistico.

DIRECTIONS FOR THE USE OF THE HSA / HRB / HRN HANDLEBARS

- The handlebar has a Ø28.5 mm in the center and therefore a special kit of clamps to fit it to your vehicle is required, if your vehicle is not already provided with. **WARNING:** do not attempt to modify the original clamps on your vehicle to adjust them to the handlebar. It is highly dangerous for your safety. Use only the assembly kit supplied by Domino.
- For the proper working of the product it is absolutely necessary that the assembly on the vehicle is carried out by a qualified operator to assure the right product application.
- DOMINO and TOMMASELLI are not responsible for any consequence arisen from an incorrect product assembly, in particular where this activity is not certified by a skilled operator.
- The product is supplied in compliance with the general supply conditions available on our websites www.domino-group.com and www.tommaselli.com, that the customer declares to have read carefully and accepted unconditionally before purchasing the product and once received it.
- Use only mild detergents. Too strong or corrosive cleaners could badly affect the handlebar finish and material structure.
- Handlebar and clamps inspection has to be part of the routine maintenance of your vehicle.
- Make sure that the screws are always properly tightened.
- Domino is not responsible for damages due to an improper use of the product.
- Replace the handlebar in case of permanent deformation due to shocks.
- Use this product on the tracks and private roads closed to traffic only.
- Follow the specified instructions carefully.
- Never scratch the surface of the handlebar, crossbar or clamps.
- Never loosen the handlebar clamps screws; in case of repairs tighten the screws by $9 \div 11$ Nm torque. (For HRB handlebars only)
- Handlebar assembly sequence:
 - Remove all controls from your vehicle.
 - Remove any possible sharp edges on the upper and lower clamps of the fork plate.
 - The handlebar shall be correctly assembled on clean handlebar clamps to assure the best resistance.
 - Remove the original upper clamp and handlebar from your vehicle.
 - If your vehicle can not be equipped with an handlebar with 28,5 mm diameter, remove the original lower clamp too.
 - It is absolutely necessary that the assembly of Domino clamps on the vehicle is carried out by a qualified operator to assure the right product application.
 - Make always sure that the clamps on the fork plate are placed in the right position and its screws are properly tightened as per manufacturer's instructions.
 - Place the handlebar and upper clamp.
 - Settle the handlebar position through the Axis Centralize System HSA handlebar is supplied with.
 - Tighten the upper clamp screws.
 - Before assembling the throttle control makes sure that the area is clean and the end free of burrs.
 - Re-install the controls of your vehicle according to the procedure included in the manual provided with the same.
 - Glue the left grip and make sure that it is strongly fitted.
 - Check the free movement of the throttle tube before riding.
- This handlebar must be used on motorcycles only.